

六安烈驰电子科技有限公司

直流充电大炮 10kw

LCGX60W1-DM

产品说明书



产品图片：



内置9孔直流取电器
插枪即充

车规级输出口
可快速转换其他接口

特点：

- 集成直流取电器，直插直用
- 车规级输出口，适合所有大容量锂电池
- 适配所有直流充电桩
- 4.3英寸LCD交互大屏，实时动态显示电池信息

应用领域：

- 适用于高速电摩、老年代步车铅改锂电池、三轮房车、奔腾小马、五菱MINI。


规格参数

项目	参数指标	
产品型号	LCGX60W1-DM	
输入	额定输入电压	DC200V
	输入电压范围	-
	输入电流	-
	频率	-
	功率因素 (PF)	-
输出	额定输出功率	10kw
	最大输出电流	100A
	输出电压范围	30V~116V
	效率	≥90%
工作环境条件	工作环境温度	-40°C~50°C正常工作；≥50°C降频输出
	存储温度	-40°C~85°C
	相对湿度	5%~95%，无凝露
	海拔	-100m~2000m满功率输出；≥2000m降频输出
尺寸重量	外形尺寸	22cm*37cm*9cm
	机器净重	5.4kg
通讯警告	通讯接口	可定制485、CAN、蓝牙
输出电流电压	调节方式	4.3"触摸屏


使用方法：



第一步：点击设置，设置合适的电压、电流




第二步：点击画圈处，即可设置电压、电流



第三步：点击【DEL】键删除原有数字，重新输入合适的数字，点击【OK】。



第四步：点击【确定】键，保存



第五步：点击【返回】键，回到首页



第六步：点击【启动】键，开始充电，点击【停止】键，结束充电。

注意事项：

- 1、确认充电器的输出电压、电流、正负极性与被充电电池的电压、电流及极性相一致，以免造成人为毁损。
- 2、在连接或断开充电器与电池连接时，应先断开输入电源。
- 3、充电器应在合适的环境中使用，请务必不要在下列情况下保存和使用充电器：
 - 夏日太阳暴晒处；
 - 沙土多、灰尘特别大的地方；
 - 火炉或其它明火的周围；
 - 雨雪天无遮挡户外或其它液体淋到的地方、特别潮湿的地方；
 - 易燃易爆物品的周围；
 - 密闭空间或者散热不佳处。
- 4、使用过程中如发现充电器有冒烟、焦味等异常情况应立即切断电源。非专业人士不得随意打开修理，以免发生危险。

声明：调整输出参数必须严格按照电池参数设置，因参数设置错误造成的问题，后果自负！